

Møbler i ubehandlet fyrretræ skal behandles med olie, hvis de ikke skal tørre ud. Med oliebehandlingen beholder møblerne deres fine overflade. Du skal sørge for en god ventilation, imens du arbejder. Og du skal tænke på, at klude og lignende, som er indsmurt i linolie, kan selvantænde. For at oliere et fyrretræsmøbel skal du bruge sandpapir og en klods, kogt linolie, balsamterpentin, en klud eller en lille svamp og køkkenrulle. Start med at undersøge, om der er grimme mærker eller skader på møblets overflade. Efterfølgende sliber du overfladen for at gøre den modtagelig over for olien. Dybe mærker sliber du væk med en slibemaskine, mindre skader klarer du med sandpapir. Hvilken type sandpapir du skal bruge, afhænger af overfladens tilstand. Du afslutter sliberiet med helt fint sandpapir. Bagefter tørrer du møblet rent for støv og lader det lufttørre. Derefter laver du en blanding af lige dele linolie og terpentin. Derpå påfører du olien i et godt lag med en klud eller svamp. Ende stykkerne suger mere end resten af overfladen. Lad olien trænge godt ind i træet i maksimalt 30 minutter. Endelig tørrer du overflødig olie af med køkkenrulle, så overfladen bliver mat og fin. Lad møblet tørre natten over.