

Bevar dine møbler

For at møbler i ubehandlet fyrretræ ikke skal tørre ud og bevare deres fine overflade, er det nødvendigt at behandle disse med en oliebehandling.

Inden du starter:

Sørg for god ventilation imens arbejdet udføres. Husk at materialer, som er indsmurt i linolie kan let antændes

Du skal bruge:

- Groft sandpapir
- Fint sandpapir
- En klods
- Kogt linolie
- Balsamterpentin
- En klud el. svamp
- Køkkenrulle
- Evt. slibemaskine

Fremgangsmåde:

Start med at undersøge overfladen for ridser og mærker.

Slib overfladen for at gøre den modtagelig for olien. Dybe mærker slibes væk med en slibemaskine. Mindre mærker slibes væk med sandpapir. Tør møblet af for støv og lad det luft tørre.

Bland terpentin og linolie i lige store forhold. Påfør et godt lag af olieblandingen med en klud eller svamp. Lad det tørre i 30 min, så olien trænger ind i træet.

Til sidst tørre du overflødig olie af med køkkenrulle. Lad møblet stå natten over.

Målgruppe:

Pragmatisk og traditionel. Det violette segment.